

Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sowie die darin enthaltenen Sicherheitsvorschriften bitte aufmerksam durch, ehe Sie Ihren Heizlüfter in Betrieb nehmen, um einen sicheren, leistungstarken Betrieb zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung bitte zugänglich auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Technische Spezifikationen

Model	AB-H20	AB-H33	AB H50
Spannung/Frequenz	230V-50 Hz	230V-50 Hz	400V - 50 Hz
Nennleistung	2000W	3300W	5000W
Einstellungen	0,65/1,3/2,0KW	40W,1,65,3,3KW	55W/2,5/5,0 KW
Maße	197x210x303	250x250x390	252x250x380
Gewicht	4,2Kg	5,6Kg	6,6Kg
IP	44	44	44
Resetfunktion	Automatic	Automatic	Automatic
Nachlaufsteuerung	ja, ca. 2 min	ja, ca. 2 min	ja, ca. 2 min

Model	AB-H90	AB-H150
Spannung/Frequenz	400V-50 Hz	230V-50 Hz
Nennleistung	9000W	15000W
Einstellungen	56W/4.5/9,0KW	110W,5,0/10,0/15,0KW
Maße	350x440x480	370x430x555
Gewicht	11,8Kg	14,3Kg
IP	44	44
Resetfunktion	Manuell	Manuell
Nachlaufsteuerung	nein	nein

Eine Sicherung von mindestens 16 A ist erforderlich.

Drehschalter des Heizgerätes

1. Leistungsregler mit drei Einstellungsoptionen
2. Temperaturregler

Verwendungszweck

Das Gerät ist für den Hausgebrauch und darf nur in der Leichtindustrie, in Betrieben oder in Geschäften von Nichtfachleuten genutzt werden.

Spezielle Sicherheitsvorschriften

Der Heizlüfter eignet sich nicht zur Verwendung im Freien, im Badezimmer oder anderen Naß- oder Feuchtbereichen.