

Zustand	Bedeutung
Alle LEDs leuchten als Lauflicht und anschließend blinkt eine (1) LED schnell gelb.	Die Abfrage zum Zustand des Akkus konnte nicht abgeschlossen werden. Wiederholen Sie den Vorgang oder wenden Sie sich an den Hilti Service .
Alle LEDs leuchten als Lauflicht und anschließend leuchtet eine (1) LED konstant rot.	Wenn ein angeschlossenes Produkt weiterhin verwendet werden kann, liegt die verbleibende Akkukapazität unter 50%. Wenn ein angeschlossenes Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ist der Akku am Ende seiner Lebensdauer und sollte ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an den Hilti Service .

3.7 Lieferumfang

Akku-Trennschleifer, Flansch D60 für Diamanttrennscheiben, Spindel-Arretierstift, Bedienungsanleitung



Weitere für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem **Hilti Store** oder unter: www.hilti.group

4 Technische Daten

4.1 Produkteigenschaften

		DSH 600-22
Gewicht nach EPTA Procedure 01 ohne Akku		8,5 kg
Max. Scheibendurchmesser		300 mm
Max. Schnitttiefe		120 mm
Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)		25 Nm
Max. Drehzahl (Antriebsspindel)		5.080/min
Max. zulässiger Wasserdruck		6 bar
Aufnahmebohrung Trennscheibe/ Durchmesser Zentrieransatz der Zentrierbuchse (umdrehbar)		20 mm oder 25,4 mm
Lagertemperatur		-20 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb		-17 °C ... 50 °C

4.2 Trennscheiben

		DSH 600-22
Min. Flanschaußendurchmesser	Abrasivtrennscheibe	78 mm
	Diamanttrennscheibe	60 mm
Max. nominale Scheibendicke	Stahlkerntrennscheibe	4 mm
	Verbundtrennscheibe	4,5 mm
Max. Drehzahl (Trennscheibe)		5.080/min (\pm 79,8 m/s)

4.3 Akku

Akkubetriebsspannung	21,6 V
Gewicht Akku	Siehe Ende dieser Bedienungsanleitung
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-17 °C ... 60 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... 40 °C
Akkutemperatur bei Ladebeginn	-10 °C ... 45 °C

